

### **Udlæsning af førerkort på stationer:**

#### **Udlæsning af førerkort på stationer (DAKO):**

1. Check at DAKO skiltet/logoet lyser blå
2. Indsæt førerkortet i kortlæseren med chippen indad, og billedet ned af.
3. DAKO skiltet begynder at blinke grønt, som tegn på, at den indlæser.
4. Når DAKO-skiltet lyser grønt konstant, er indlæsningen færdig.
5. Førerkortet tages ud
6. DAKO-skiltet vil igen lyse blå.

#### **Udlæsning af førerkort på stationer (VDO):**

1. Check at LED lyset lyser blå.
2. Indsæt førerkortet i kortlæseren med chippen indad, og billedet ned af.
3. LED lyset begynder at blinke grønt, som tegn på, at den indlæser.
4. Når LED lyset konstant lyser grønt, er indlæsningen færdig.
5. Førerkortet tages ud.
6. LED lyset vil igen lyse blå.

### **Udlæsning af førerkort og tachograf via DAKO-nøgle:**

#### **Udlæsning af tachograf-data til DAKO-nøgle:**

1. HUSK tænding på bilen.
2. Indsæt virksomhedskort i slot 2.
3. Indsæt DAKO-nøglen i download stikket i den digitale tachograf.
4. For at udlæse bilens data (hver 60. kalenderdag), skal man trykke 'Tast 1' på nøglen, og udlæsningen går i gang.
5. Når den er færdig med at downloade, vil alle dioder lyse for at bekræfte at download er OK.
6. Fjern DAKO-nøglen.

#### **Udlæsning af førerkort-data til DAKO-nøgle:**

1. HUSK tænding på bilen.
2. Indsæt førerkort i slot 1, og virksomhedskort i slot 2.
3. Indsæt DAKO-nøglen i download stikket i den digitale tachograf.
4. For at udlæse førerkortets data (hver 21. kalenderdag), skal man trykke 'Tast 2', og udlæsningen går i gang.
5. Når den er færdig med at downloade, vil alle dioder lyse for at bekræfte at download er OK.
6. Fjern DAKO-nøglen.

#### **Udlæsning af DAKO-nøgle på station:**

1. Check at "DAKO-skiltet" lyser blå.
2. Indsæt DAKO-nøglen i kortlæseren.
3. "DAKO-skiltet" vil nu blinke grønt.
4. Når "DAKO-skiltet" lyser konstant grønt, er download færdig.
5. Fjern DAKO-nøglen.
6. "DAKO-skiltet" vil igen lyse blå.